



SECUNORM MIZAR




Použití




Odjistíte páku k vysouvání čepele. Nyní můžete řezat.



Plastový kryt čepele použijte jako podporu pro ergonomickou a efektivní práci.




Pro ideální řez plastových pásků řežte diagonálně v úhlu 45°.




Použijte 3v1 aktivátor k uzamknutí po dokončení řezání.


Výměna čepele




Posuňte 3v1 aktivátor do jeho nejzazší pozice.



Vysuňte páku k vysunutí čepele a otevřete kryt čepele.




Nyní můžete čepel otočit a použít z jiné strany nebo ji vyměnit za jinou. Zavřete kryt čepele.




Zasuňte páku k vysunutí čepele a nastavte 3v1 aktivátor do pozice, kterou potřebujete.

Ochrana uživatele




Při puštění páky k vysunutí čepele se čepel automaticky zasune. Při jejím stlačení se opět vysune.

Likvidace



Nejlepším umístění použité čepele je SAFEBOX.



Pokud je SAFEBOX plný, odevzdejte ho do sběrný nebezpečného odpadu.